



CRFUSION-Externos-POS-3nStar-Hardware

<https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo.png>

Los productos recomendados (probados por compatibilidad) son los siguientes:

- Impresora: 3Nstar PPT305, puede encontrar [mas información aquí.](#)
- Lector de barras/Qr: 3NStar SC310BT, puede encontrar [mas información aquí.](#)
- Los dos equipos son Bluetooth y tienen la posibilidad de conexión USB.

Emparejar mediante Bluetooth

- Lector de Barras 
 - Debe usar el manual para leer los códigos de barras para su configuración (no bote este documento)
 - Use la opción que dice "Pairing Function"
 - Lea con su equipo la opción "Bluetooth HID pairing"
 - Vaya a su hardware (Tablet/Teléfono) y use la opción de Bluetooth
 - Use la clave 0000 que emparejar.
 - En la opción de Wireless Bluetooth Setting
 - Lea la opción Bluetooth (Esto puede no ser requerido dependiendo de la configuración inicial)
 - En la opción que dice "IOS show/hide The Keyboard"
 - Leala en el caso de que su dispositivo haga el sonido de lectura pero no ponga nada en pantalla.
 - Recuerde que este dispositivo lo que hace es digitar por usted, entonces requiere una casilla en donde el teclado aparezca en pantalla (puede usar cualquier editor de texto para probar su funcionamiento).
 - Puede configurar una alternativa para mantenerlo encendido el tiempo que usted decida, desde apagarse luego de usarse hasta 10 minutos.
 - Impresora 
 - Vaya a emparejar y busque la impresora (el ID puede ser alfanumérico y no tiene un nombre específico)
 - Use la clave 0000 que emparejar.
 - Debe ir a configurar la impresora al POS, vea [como hacerlo aquí.](#)
-

